

LADO PARA USO EN PUERTA DERECHA
THIS SIDE UP FOR LHR DOOR

(2x) Marco de chapa / Hollow metal frame:
Perforar / Drill #25(3.75mm)
Marco de madera/Wood frame:
Perforar / Drill #25(3.75mm) Prof./Deep 1 1/4"(32mm)

MARCO O BORDE DE LA PUERTA SECUNDARIA
FRAME STOP OR SECONDARY EDGE DOOR

PUERTA
DOOR

MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL



WWW.BLINCER.COM

DOBLAR AQUI / FOLD HERE

40 (1 9/16")

17 (43/64")

60 (2 3/8")

31.5 (1 1/4")

40.5 (1 19/32")

18 (11/16")

23.5 (15/16")

(X6)Puerta de chapa / Hollow metal door: Perforar / Drill 1/8"(3.25mm)
Puerta de madera / Wood door: Perforar / Drill 1/8"(3.25mm) Prof./Deep 1/2"(12.5mm)

(X3)Perforar agujero pasante / Drill hole clearance 1/2"(12mm)
(Solo en caso de uso de acceso exterior/ Only if usig an outside trim)

Linea central del antipánico y contrafrente
Device & strike centerline

50 (1 31/32")

900 TO 1100 (36" TO 43")
PARA PUERTAS DE ALTURA MAYOR A 2100mm USAR INSTALACION 1100mm
FOR DOORS HIGHERS THAT 7' USE 43" HEIGHT CENTERLINE

PISO TERMINADO / FINISH FLOOR

16 (5/8")

VER MANUAL DE INSTALACION ANTES
DE REALIZAR LAS PERFORACIONES
SEE THE INSTALLATION MANUAL
BEFORE DRILL THESE HOLES

CUIDADO- CAUTION
NO UTILIZAR EN PUERTA DE VIDRIO
DO NOT USE IN GLASS DOOR



POSICION DE AGUJEROS/HOLE LOCATIONS
Las dimensiones principales estan en mm,
y () en pulgada.
Primary dimensions are shown in mm,
followed by inches ().



Blincer S.R.L Calle 127(Ombu)1444- San Martin-Prov. Bs. As.(Argentina)
Phone:+5411 4712 5005 website: www.blincer.com

LADO PARA USO EN PUERTA IZQUIERDA
THIS SIDE UP FOR RHR DOOR

T300 / T395
DISPOSITIVO ANTIPANICO TOUCH
RIM EXIT DEVICE

(PLANTILLA PUERTA SIMPLE O PUERTA SECUNDARIA)
(SINGLE DOOR TEMPLATE OR SECONDARY DOOR)

I300-87 REV.07 (11-2020)

LADO PARA USO EN PUERTA SECUNDARIA IZQUIERDA
THIS SIDE UP FOR RHR SECONDARY DOOR

BORDE DE PUERTA SECUNDARIA
EDGE OF SECONDARY DOOR

(2x) Marco de chapa / Hollow metal frame:
Perforar / Drill #25(3.75mm)

Marco de madera/Wood frame:
Perforar / Drill #25(3.75mm) Prof. / Deep 1 1/4"(32mm)

MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL



WWW.BLINCER.COM

UBICAR ESTA LINEA CON EL
BORDE DE LA HOJA SECUNDARIA
PLACE THIS LINE WITH EDGE OF
SECONDARY DOOR

PUERTA PRINCIPAL PRIMARY DOOR

BORDE DE PUERTA PRIMARIA
EDGE OF PRIMARY DOOR

18 (11/16")

(X6)Puerta de chapa / Hollow metal door: Perforar / Drill 1/8"(3.25mm)

Puerta de madera / Wood door: Perforar / Drill 1/8"(3.25mm) Prof. / Deep 1/2"(12.5mm)

(X3)Perforar agujero pasante / Drill hole clearance 1/2"(12mm)

(Solo en caso de uso de acceso exterior/ Only if usig an outside trim)

8 (5/16")

40 (1 9/16")

Linea central del antipánico y contrafrente
Device & strike centerline

50 (1 31/32")

900 TO 1100 (36" TO 43")
PARA PUERTAS DE ALTURA MAYOR A 2100mm USAR INSTALACION 1100mm
FOR DOORS HIGHERS THAT 7' USE 43" HEIGHT CENTERLINE

9 (11/32")

17 (21/32")

PISO TERMINADO / FINISH FLOOR

16 (5/8")

VER MANUAL DE INSTALACION ANTES
DE REALIZAR LAS PERFORACIONES
SEE THE INSTALLATION MANUAL
BEFORE DRILL THESE HOLES

CUIDADO / CAUTION
NO UTILIZAR EN PUERTAS DE VIDRIO
DO NOT USE IN GLASS DOOR



POSICION DE AGUJEROS/HOLE LOCATIONS
Las dimensiones principales estan en mm,
y () en pulgada.
Primary dimensions are shown in mm,
followed by inches ().



Blincer S.R.L Calle 127(Ombu)1444- San Martin-Prov. Bs. As.(Argentina)

Phone:+5411 4712 5005 website: www.blincer.com

LADO PARA USO EN PUERTA SECUNDARIA DERECHA
THIS SIDE UP FOR LHR SECONDARY DOOR